


# DE CLIENTE:	ELEVACION: 4.28I	8M		REVISIÓN FECHA	OBSERVACIÓN	Tecno
RAZON SOCIAL: FERNANDO TINOCO	No. DE NIVELES 2 ES	ST.	VENDEDOR FIRMA: ARQ. SALVADOR SILVA S.	0 29/10/2020	0 LIBERACION DE GUIA MECANICA	TecnoRampa
NOMBRE: FERNANDO TINOCO	CARGA: 3000	00 KG				GTO-001-L
UBICACIÓN: CARR. LIBRE QRO - CELAYA KM 13.7 COL. SAN ISIDRO APASEO EL ALTO, GTO.	TUBERÍA: GRU	UESA				OBRA CIVIL
ELEVADOR: CARGA- SEMICOMPLETA	UH: 10 H	HP	FIRMA DEL CLIENTE:			



# DE CLIENTE:	ELEVACION: 4.28M		REVISIÓN FECHA OBSERVACIÓN	Tecno-
RAZON SOCIAL: FERNANDO TINOCO	No. DE NIVELES 2 EST.	VENDEDOR FIRMA: ARQ. SALVADOR SILVA S.	0 29/10/2020 LIBERACION DE GUIA MECANICA	Tecno _{Rampa}
NOMBRE: FERNANDO TINOCO	CARGA: 3000 KG			(GTO-002-L)
UBICACIÓN: CARR. LIBRE QRO - CELAYA KM 13.7 COL. SAN ISIDRO APASEO EL ALTO, GTO.	TUBERÍA: GRUESA			EQUIPO
ELEVADOR: CARGA- SEMICOMPLETA	UH: 10 HP	FIRMA DEL CLIENTE:		

UNIDAD HIDRÁULICA

PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ELEVADOR ES NECESARIA UNA UNIDAD HIDRÁULICA, LA CUAL NO ESTÁ CONTEMPLADA DENTRO DEL CLARO DEL ELEVADOR, SE LE DA LA OPCIÓN AL CLIENTE QUE DECIDA EL LUGAR DE LA UNIDAD. SE REQUIERE COLOCAR UN NICHO PARA ALOJAR LA UNIDAD HIDRÁULICA Y EL CONTROL ELÉCTRICO TENIENDO UN ACCESO PARA SU MANTENIMIENTO.

LA UNIDAD HIDRÁULICA Y CONTROL ELÉCTRICO DEBERÁN SER INSTALADOS Y UBICARSE EN UN LUGAR LIBRE DE POLVO, LÍQUIDOS E INCLEMENCIAS DEL TIEMPO, EVITANDO QUE SE CONTAMINE EL ACEITE Y SE PIERDA LA GARANTÍA DEL EQUIPO.

EL RECORRIDO DEL TUBING NO DEBE SER MAYOR A 5.00M LINEALES

ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA A 220 VCA, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN DE 40 AMP, EXCLUSIVO PARA EL ELEVADOR

- CALIBRE DEL CABLE 8 AWG PARA DISTANCIAS HASTA DE 10.00M.
- CALIBRE 6 AWG PARA DISTANCIAS HASTA DE 15.00M.
- PARA DISTANCIAS MAYORES A 15.00M CONTEMPLAR EL CALCULO DE CORRIENTE PARA EVITAR CAÍDA DE TENSIÓN


DUCTO TOTALMENTE RECTO DE Ø 3" PARA CANALIZACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO.

POR SEGURIDAD NO DEBERÁ SER MANIPULADO POR PERSONAL NO AUTORIZADO.

AL HACER CASO OMISO DE LAS INDICACIONES YA DICTADAS Y TENGA ALGUNA FALLA EL EQUIPO, TECNORAMPA NO SE HARÁ RESPONSABLE DE ESTAS, ADEMÁS DE QUE EL AÑO DE GARANTÍA NO TENDRÍA COBERTURA PARA ESTOS DAÑOS.

DESCRIPCIÓN DE UNI	DAD HIDRÁULICA
UNIDAD HIDRAULICA	10HP
ALIMENTACION	220 VCA
NUMERO DE FASES	3
AMPERS DE CONSUMO	27
WATTS DE CONSUMO	7.4 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

UNIDAD HIDRAULICA
10 HP



NOTAS


(ELEVADOR:

E-BOTONERA PEDESTAL - CANALIZADA POR TECNORAMPA

CARGA- SEMICOMPLETA

(UH:





ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

LA DISTANCIA "B" SE CUBRIRÁ DE SER POSIBLE CON DUCTOS REALIZADOS CON TUBERÍA Y LA SALIDA EN EL FOSO SERÁ RECOMENDABLE UBICARLA DEL LADO DONDE SE ENCONTRARAN LAS COLUMNAS Y EL RESTO DE LA ESTRUCTURA DEL ELEVADOR. EN CASO DE QUE NO SE PUEDA INSTALAR ESTOS DUCTOS SE EMPLEARA UNA CANALIZACIÓN DIFERENTE QUE PROTEJA EL CABLEADO. EN CUALQUIERA DE LOS DOS CASOS ESTÁ SERÁ SUMINISTRADA POR PARTE DE TECNORAMPA Y LOS TRABAJOS PARA SU INSTALACIÓN LO HARÁ EL EQUIPO DE LA EMPRESA.

DUCTO DE 3"

DUCTO DE ALIMENTACION

ISOMETRICO

TUBERÍA DE

CABLEADO ELÉCTRICO

TUBING

# DE CLIENTE:	ELEVACION: 4.28M			
RAZON SOCIAL: FERNANDO TINOCO	No. DE NIVELES 2 EST.	VENDEDOR FIRMA:	ARQ. SALVADOR SILVA S.	
NOMBRE: FERNANDO TINOCO	CARGA: 3000 KG			
UBICACIÓN: CARR. LIBRE QRO - CELAYA KM 13.7 COL. SAN ISIDRO APASEO EL ALTO, GTO.	TUBERÍA: GRUESA			

10 HP

FIRMA DEL CLIENTE:

REVISIÓN	FECHA	OBSERVACIÓN
0	29/10/2020	LIBERACION DE GUIA MECANICA



GTO-003-L


ELECTROHIDRAULICO

SEGURIDAD ASCENSORES

LOS MECANISMOS DE SEGURIDAD EN LOS ASCENSORES SON UNA PARTE FUNDAMENTAL DENTRO DE LA COLOCACIÓN Y LA PUESTA EN M A R C H A D E N U E S T R O S E Q U I P O S .

ASÍ CADA VEZ QUE SE UTILIZA UN ASCENSOR TOME EN CUENTA A L G U N O S P U N T O S B Á S I C O S .

- No sacar manos, pies cabeza, ni ningún objeto fuera del elevador, cuando este en función.
- NO OPERAR EL ELEVADOR CUANDO EXISTA FUGA DE FLUIDO HOLDO ROLDO LOLDO .
- VERIFICAR QUE LAS PUERTAS ESTÉN BIEN CERRADAS.
- RESPETAR LAS INDICACIONES SIN SOBREPASAR SU C A P A C I D A D D E P E S O .
- NO OPERAR EL EQUIPO, SIN ANTES HABER SIDO ENTREGADO POR UN ESPECIALISTA DE TECNORAMPA.
- NO UTILIZAR JAMÁS EL ASCENSOR EN CASO DE INCENDIO.
- No operar el elevador en caso de que los cables de acero se encuentren deshilados



(UH:

CARGA- SEMICOMPLETA

(ELEVADOR:


PUERTAS EXTERIORES

LA CABINA DEL ELEVADOR
CUENTA CON UNA PUERTA
QUE VIAJA JUNTO CON
ESTA, POR LO QUE
TECNORAMPA RECOMIENDA
LA COLOCACIÓN DE
PROTECCIONES (PUERTAS,
BARANDALES, ETC.)

NOTA: LA PROTECCIÓN PUEDE SER DE LOS ACABADOS Y

CARACTERÍSTICAS QUE MEJOR SE ADAPTEN A SU PROYECTO, SI TIENE DUDAS PREGUNTE AL PERSONAL DE TECNORAMPA SOBRE POSIBLES SOLUCIONES. TOMAR EN CUENTA QUE SE

TENDRA QUE RESPETAR LAS
DIMENSIONES DE APERTURA
DE PUERTA DEL ELEVADOR,
ASI EVITAREMOS PROBLEMAS
DE APERTURA DE LAS MISMAS



ESPECIFICACIONES DE EQUIPO

-COLOR DE CABINA SILVER METALLIC

-ACABADO LAMINA PERFORADA

-CABINA DESARMADA

-COLUMNAS COMPLETAS

REQUISITOS DE INSTALACIÓN

EL FOSO ESTARÁ EN ÓPTIMAS CONDICIONES (NO ENCHARCAMIENTOS DENTRO DEL FOSO, ÁREA LIBRE DE CUALQUIER OBJETO O MATERIALES EN OBRA, LIBRE ACCESO PARA PODER TRANSPORTAR EL EQUIPO AL ÁREA DE INSTALACIÓN)

PARA LA INSTALACIÓN DEL ELEVADOR SE NECESITA TENER ENERGÍA A 220V PARA CONECTAR UNA MÁQUINA DE SOLDAR, A 2 FASES Y DEBERÁ DE TENER UNA CAPACIDAD DE CONSUMO DE 60 AMP. LIBRES. EN CASO DE NO TENER ESTA ALIMENTACIÓN NO SE PODRÁ INSTALAR EL ELEVADOR EN LA FECHA PACTADA.

Y SE DARÁ UNA NUEVA FECHA DE INSTALACIÓN DISPONIBLE, DE ACUERDO A NUESTRA PROGRAMACIÓN DE INSTALACIONES.

LA OBRA CIVIL REQUERIDA POR PARTE DE TECNORAMPA, TENDRÁ QUE ESTAR LISTA EN LA FECHA PACTADA PARA NO RE-PROGRAMAR LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO.

CONSIDERAR EL ACCESO PARA NUESTROS EQUIPOS TECNORAMPA, YA QUE ESTOS VAN ARMADOS Y EN DADO CASO DE QUE NO EXISTA ESPACIO PARA PODER ACCESAR SIN INCONVENIENTES, COMENTAR ESTO CON SU VENDEDOR DESIGNADO Y ASÍ TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS.

COMPONENTES ADICIONALES PARA EL EQUIPO

-BOTONERAS PEDESTAL -CANALIZADAS POR TECNORAMPA

-GENERADOR

-DISTANCIA ENTRE ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 5.00M

-LLEVAR DC3 IMPRESOS DE TODOS LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARAN

-|MPRESO EL IMSS E INE (PARA REGISTRAR EL INGRESO

-EQUIPO DE PREVENCION POR COVID (GEL ANTIBACTERIAL, CUBREBOCAS).

-SE TOMARA CURSO DE INDUCCIÓN PARA INGRESAR A PLANTA.

-ARNES, ANDAMIOS (3 TORRES) ESCALERAS

N	0	T	AS
N	U	1 4	AS

FIRMA DEL CLIENTE:

# DE CLIENTE:		ELEVACION:	4.28M		
RAZON SOCIAL:	FERNANDO TINOCO	No. DE NIVELES	2 EST.	VENDEDOR FIRMA:	ARQ. SALVADOR SILVA S.
NOMBRE:	FERNANDO TINOCO	CARGA:	3000 KG		
UBICACIÓN:	CARR. LIBRE QRO - CELAYA KM 13.7 COL. SAN ISIDRO APASEO EL ALTO, GTO.	TUBERÍA:	GRUESA		

10 HP

REVISIÓN	FECHA	OBSERVACIÓN
0	29/10/2020	LIBERACION DE GUIA MECANICA



GTO-004-L

EXTRAS