

TecnoRampa
INGENIERIA EN TECNOLOGIA Y SERVICIOS

DIRECCION:
 AUTOPISTA
 MEXICO-QUERETARO
 KM 175+494 COLONIA
 EL SAUZ BAJO

TEL: 01 427 272 40 41

DESCRIPCION DEL EQUIPO:

ELEVADOR CREW EVOLUTION
CARGA 500 KG
RECORRIDO: 4.10 M
ESTACIONES: 2

VENDEDOR: ARQ. EVELIN ALVARADO
RAZON SOCIAL: INGENIERIA APCPE
NO. DE CLIENTE: 30325-23461
FECHA: 07/09/2023
FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE:

CONDICIONES DE ENVIO DEL EQUIPO

CABINA: ARMADA

COLUMNAS: COMPLETAS

DIMENSIONES DE VANO:

COLOR DEL EQUIPO

EQUIPO: SILVER METALLIC

ACABADOS: CRISTAL CLARO

TIPO DE ALIMENTACION


UNIDAD HIDRAULICA 2HP

MONOFÁSICA 110 VAC

TUBERIA - DELGADA

COMPLEMENTOS

- LA OPERACIÓN DEL EQUIPO ES MANUAL
- NO INCLUYE PUERTAS EXTERIORES
- ACCESO LATERAL
- SECURITY SHILD
- BANCO DE BATERÍAS
- REGULADOR DE VELOCIDAD
- PESO DEL EQUIPO: 753.35 KG




Firme de concreto con una resistencia de $F'c = 250 \text{ kg/cm}^2$.
Malla electrosoldada de 6.6.10.10 después de los 10cm.

Por motivos de seguridad ante posibles acumulaciones de agua, se recomienda la instalación de una salida de drenaje (cojadera)

ARMADO (VISTA EN PLANTA)

ALTURA DE COLUMNAS


Foso	0.20m
Recorrido	4.10m
Sobre paso	1.80m
Total	6.10m



FOSO (VISTA FRONTAL)

Las dimensiones del área para el elevador en este caso de 1.50m x 1.75m deberá de ser el mismo en todas las estaciones que tenga el sitio.

ESPESOR DE FIRME DE CONCRETO ARMADO
RESISTENCIA DE $F'c = 250 \text{ KG/CM}^2$




FOSO (VISTA LATERAL)

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

Administración
Carretera Federal México-Querétaro

DESIGNACIÓN



NOTAS GENERALES

[Handwritten signature]

LISTA DE MODIFICACIONES

No. de modificación: 01
Fecha: 12/08/2010


Empresa: **Tecno Rampa**

Modelo: CONCRETO

Objeto: RECONSTRUCCIÓN

Estado: EJECUCIÓN

Hecho para el levantamiento: AN2




Para la estabilidad del equipo Technorampa debera ser anclado aun cierto numero de refuerzos estos serán de acuerdo al recorrido del equipo y a los distintos niveles que se tengan.





Para anclar se solicita una cadena de concreto ($f'c=250 \text{ kg/cm}^2$) o una viga de acero, ambas minimo de 15 cm.

En la ultima estación nuestras columnas tienen un sobrepaso de 1.80m por lo tanto se solicita un refuerzo a esa altura.

El área de 1.50m x 1.75m deberá quedar libre para la instalación del equipo.



Las columnas del equipo Technorampa se ligan a distintas alturas por eso se solicitan los refuerzos, estos son puestos por el cliente.

ORGANISMO DE DOMICILIO:	
	
ORGANIZACIÓN: Comandancia Federal México-Querétaro	
DISEÑADOR: 	
NOTAS GENERALES: 	
TITULO DE IDENTIFICACION: 	
DISEÑADOR: Tecno Rampa	TITULACION: Ingeniero Civil
RAZON SOCIAL: TECNO RAMPA	FECHA: 2011
DIRECCION: Av. Ciudad de México	MODELO DEL ESTUDIO: A-4





TABLA DE CALIBRES	
CALIBRE	DISTANCIA
8 AWG	0-10M
6 AWG	11-15 M
(CONTEMPLAR CALCULO)	16- EN ADELANTE

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA 2HP	
ALIMENTACION	110 VCA
NUMERO DE FASES	1
AMPERS DE CONSUMO	18.5
WATSS DE CONSUMO	1.5 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68
RANGO DE VARIACION DE VOLTAGE	110 VAC +/-5%



UNIDAD HIDRÁULICA
 El motor del equipo Technorampa, debe estar protegido del polvo y agua o cualquier sustancia que pudiera contaminar el aceite por eso se solicita un nicho de 0.85mx0.65mx2.00m para su resguardo.

El cliente suministra, instala y guía tubería de 3/4" para botoneras, dejando chalupa en cada estación y canalización en escalera a las estaciones subsiguientes, remata a caja registro de 4" x 4", ubicada en área donde se ubique la unidad hidráulica y control eléctrico proporcionado por TECNORAMPA, a no mayor de 5.00m del área del equipo.


El cliente suministra, instala y energiza centro de carga con alimentación Monofásica a 110V, con neutro y tierra física, e interruptor termomagnético de 1 x 30 Amp exclusivo para el elevador. El centro de carga deberá colocarse en el área donde se ubique la unidad hidráulica y control eléctrico proporcionado por TECNORAMPA a no mayor de 5.00m del área del equipo. Por seguridad no deberá ser manipulado por personal no autorizado

*Al hacer caso omiso de las indicaciones ya dadas y tenga alguna falla el equipo, Technorampa no se hará responsable de estas, además de que el año de garantía no tendrá cobertura para estos daños.

ESPACIO DE LEGENDACION

Organización: **Corporación Federal Médico-Quirúrgico**

SEÑALACION



NOTAS GENERALES

[Handwritten signature]

TABLA DE APROBACIONES

Nº	FECHA	INDICACIONES	ASINADO

Cliente: **Technorampa**
 RAZÓN SOCIAL: **TECNORAMPA**
 REPRESENTANTE: **ALBERTO GARCÍA**
 CÉDULA: **10.000.000**
 NÚMERO DE IDENTIFICACION Y BOTONERAS: **10.000.000**
 PLANOS: **10.000.000**
 ASESOR: **ALBERTO GARCÍA**
 A-5

